

ZABAWKA STAJNIA PODWÓJNA Z DRZWICZKAMI - SUPER HOBBY HORSE – INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Zabawka powinna być używana wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Zabawka jest dostarczana w elementach do samodzielnego montażu, zgodnie z załączoną instrukcją.
Zabawka STAJNIA PODWÓJNA Z DRZWICZKAMI - SUPER HOBBY HORSE przeznaczona jest do zabawy w Hobby Horsing – służy do przechowywania zabawek- koni Hobby Horse i akcesoriów dla koni Hobby Horse.

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Wyciągnij zabawkę z opakowania. Zabawka wymaga samodzielnego zmontowania zgodnie z instrukcją.

Upewnij się, że dzieci korzystające z zabawki robią to pod nadzorem osoby dorosłej. Nie używać zabawki w miejscach, w których korzystający lub osoby trzecie mogłyby być narażone na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Zabawkę należy trzymać z dala od ognia i wszelkich substancji łatwopalnych. Należy zwrócić uwagę aby używać zabawki wyłącznie zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem. Należy zaprzestać użytkowania zabawki w przypadku zauważenia jakiegokolwiek uszkodzenia.

Nie wolno wkładać do ust żadnych elementów. Może to spowodować ryzyko urazu, zachłyśnięcia, zadławienia.

Przechowuj zabawkę w suchym i czystym miejscu. Przechowuj zabawkę z dala od dzieci w wieku poniżej 3 lat, gdyż zabawka może stanowić dla nich zagrożenie – ryzyko urazu, zachłyśnięcia lub zadławienia.

INSTRUKCJA KONSERWACJI:

Zabawka STAJNIA PODWÓJNA Z DRZWICZKAMI - SUPER HOBBY HORSE wykonana jest z surowego drewna, nie impregnowanego. Drewno takie podatne jest na zabrudzenia i wchłaniania wilgoć. Unikaj zabrudzenia, zamoczenia, zachłapania. W przypadku zabrudzenia należy delikatnie przetrzeć lekko wilgotną szmatką z użyciem delikatnego detergentu. Nie trzeć!

OSTRZEŻENIA:

- Zabawka jest przeznaczona wyłącznie dla dzieci w wieku powyżej 3 lat.
- Z zabawki należy korzystać wyłącznie w obecności i pod nadzorem osoby dorosłej.
- Zabawka zawiera małe elementy, istnieje ryzyko połknięcia lub zakrztuszenia.
- Opakowanie zabawki nie jest przeznaczone do zabawy.
- Opakowanie foliowe zabawki – należy je usunąć bezpośrednio po rozpakowaniu zabawki aby uniknąć ryzyka uduszenia.



DOUBLE STABLE WITH DOOR TOY - SUPER HOBBY HORSE - USER INSTRUCTIONS

The toy should only be used as intended. The toy is supplied in self-assembly parts according to the enclosed instructions.
The DOUBLE STABLE WITH DOOR TOY - SUPER HOBBY HORSE is designed to store Hobby Horse toys and Hobby Horse accessories..

INSTRUCTIONS FOR USE:

Take the toy out of the packaging. The toy requires self-assembly according to the instructions.

Ensure that children using the toy do so under adult supervision. Keep the toy away from fire and any flammable substances. Take care to use the toy only in accordance with the instructions and intended use. Stop using the toy if any damage is noticed.

Do not put any parts in the mouth. This may cause a risk of injury, choking, choking.

Store the toy in a dry and clean place. Keep the toy away from children under 3 years of age as the toy may present a hazard to them - risk of injury, swallowing or choking.

CARE INSTRUCTIONS:



The DOUBLE STABLE WITH DOOR TOY - SUPER HOBBY HORSE is made of raw wood, not impregnated. Such wood is sensitive to dirt and absorbs humidity. Avoid getting it dirty, wet or splashed. If dirty, wipe gently with a slightly damp rag using a mild detergent. Do not rub!

WARNINGS:

- The toy is intended only for children over 3 years of age.
- The toy should only be used in the presence and under the supervision of an adult.
- The toy contains small parts, there is a risk of swallowing or choking.
- The toy packaging is not intended for play.



PL Instrukcja montażu SUPER HOBBY HORSE – PRZESZKODA DO SKAKANIA
EN Assembly instruction for JUMPING OBSTACLE TOY - SUPER HOBBY HORSE



Esello sp. z o.o.
Ul. Fabryczna 8 , 47-208 Reńska Wieś, Poland
NIP PL7492112019
info@esello.eu
Wyprodukowano w Polsce